

MIG/MAG-Schweißanlage

ElektraBeckum

230E

Beratung ▪ Ersatzteile ▪ Kundenservice



Online-Shop

www.merkle-shop.de



Produktkatalog

www.merkle-muenchen.de/Merkle_Produkt_Katalog

München

Anton-Böck-Straße 31
81249 München
Tel. (089) 89 77 17 - 0
Fax (089) 89 77 17 - 99
info@merkle-muenchen.de
www.merkle-muenchen.de

Landshut

Meisenstraße 11 a
84030 Ergolding
Tel. (08 71) 9 33 17 - 0
Fax (08 71) 9 33 17 - 99
info@merkle-landshut.de
www.merkle-landshut.de

Rosenheim

Weidestraße 5 a
83024 Ro-Langenpfunzen
Tel. (0 80 31) 28 54 - 0
Fax (0 80 31) 28 54 - 99
info@merkle-rosenheim.de
www.merkle-rosenheim.de

Merkle München ein Unternehmen mit Zukunft!



Benjamin und Siegfried Awissus

Die Wilhelm Merkle Schweißtechnik GmbH wurde 1980 in München als Vertriebs- und Serviceneiederlassung der Merkle-Schweißmaschinenbau GmbH aus Kötz in Schwaben gegründet, um von München aus die nieder- und oberbayerischen Kunden optimal zu betreuen. Da wir sehr schnell gewachsen sind, wurde 1985 eine Niederlassung bei Landshut gegründet, 1988 kam dann Rosenheim dazu, wodurch dann die optimalen Bedingungen geschaffen waren, um die Handwerks- und Industriekunden in München, Landshut und Rosenheim bestens zu betreuen.

Heute haben wir Werksvertretungen in der Tschechischen Republik, in Rumänien, in Serbien, in Kroatien und in Südtirol. Dadurch sind wir nun einer der größten schweißtechnischen Händler Bayerns. Durch den Umzug in unser eigenes Gebäude 2008 nach München-Freiham wurde unsere Expansion vorläufig abgeschlossen.

Unser Ziel war von Anfang an eine gesunde Mischung aus traditionellen Werten und innovativen Visionen, die uns dabei helfen, unsere Marktposition auch langfristig zu halten und weiter auszubauen. Wir verstehen uns als Problemlöser in allen Fragen rund um das Thema Schweißen und Schneiden. Es ist egal, ob es um ein spezielles schweißtechnisches Problem geht, ob Sie innerhalb von Stunden ein Mietgerät benötigen oder ob es um eine Express-Lieferung nach Bozen geht: Wir sind für Sie da und bieten entsprechende Lösungen an. Deshalb gehören Merkle, Innovation und Problemlösungen genauso unzertrennlich zusammen wie die ständige Weiterbildung und Schulung von Mitarbeitern und Kunden. Um dies auch für die Zukunft zu garantieren, bilden wir in unserem Unternehmen seit über 30 Jahren unseren Nachwuchs selbst aus.

Wir nehmen auch unsere soziale Verantwortung sehr ernst, indem wir seit 20 Jahren den Merkle-Cup sponsern, um Jugendlichen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung zu bieten. Das Turnier auf Bundesliga-Ebene ist inzwischen das zweitgrößte Jugend-Fußballturnier Deutschlands.



München



Landshut



Rosenheim

Unsere Philosophie war von Anfang an, dass wir stets Maßnahmen treffen und nur solche Ziele vor Augen haben, die auch in Zukunft eine stabile wirtschaftliche Basis garantieren. Da sich viele Kunden Gedanken über eine langfristige Zusammenarbeit mit ihren Lieferanten machen, versichern wir Ihnen, dass Merkle ein familiengeführtes Unternehmen ist und es auch bleiben wird, da auch die Nachfolge bereits gesichert ist. Wir können Ihnen garantieren, dass wir ein Team mit klaren und nachvollziehbaren Vorstellungen und Zielen sind, das sich seiner Verantwortung bewusst ist - heute *und* auch morgen, wodurch der Ausspruch "Einmal Merkle - immer Merkle" auch in kommenden Zeiten noch Gültigkeit und Bestand haben wird, denn Zukunft braucht Herkunft. Tradition und Zukunft sind kein Widerspruch, sie ergänzen sich.

In diesem Sinne hoffen wir weiterhin auf Ihre Treue und Verbundenheit, bleiben Sie uns auch weiterhin gewogen.

Siegfried Awissus
- Geschäftsführer -



Lange Öffnungszeiten

Montag bis Freitag:

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| München | 6:30-12:00 Uhr u. 13:00-18:00 Uhr |
| Landshut | 7:00-12:00 Uhr u. 13:00-17:30 Uhr |
| Rosenheim | 7:00-12:00 Uhr u. 13:00-17:30 Uhr |
| München auch Samstag von | 8:00-12:00 Uhr |



Lieferservice

Auf Wunsch liefern wir die bestellte Ware auch direkt zu Ihnen nach Hause.



Herstellervorteil

Schweißanlagen sowie erwerben Sie bei uns direkt vom Hersteller zu besten Konditionen.



Getränke

Während Ihres Besuches steht Ihnen eine Auswahl an Getränken kostenlos zur Verfügung.



Parkplatz

Nutzen Sie den kostenlosen Parkplatz direkt vor der Tür.



Online-Shop

Hier können Sie nicht nur eine Vielzahl unserer Produkte rund um die Uhr bestellen, sondern auch eine Vielzahl von Infos abrufen.

www.merkle-shop.de



24 Stunden Notdienst

Wir sind zu jeder Tages- und Nachtzeit gegen einen geringen Aufschlag für Sie da.
Tel. (089) 89 77 17 - 0



Schweißkurse

Wir bieten MIG/MAG-, WIG- und Elektroden-Schweißkurse für Einsteigerm, Hobbybastler und auch für absolute Profis an. Nähere Infos, wie Termine und freie Plätze, finden Sie unter www.schweisskurse-merkle.de



Gebrauchtanlagen

Suchen Sie eine besonders günstige Gebrauchtanlage? Eine große Auswahl verschiedenster Modelle finden Sie unter www.gebrauchte-schweissgeraete.de



Mietanlagen

Wir vermieten so gut wie jede Schweiß- und Schneidanlage. Eine Übersicht aller Anlagen und Preise finden Sie unter www.schweissgeraete-mieten.de



Reparaturen

Wir reparieren defekte Anlagen aller Fabrikate und führen auch die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen nach EN/IEC 60 974-4 durch, entweder in unserer Werkstatt oder auch in Ihrem Betrieb. Außerdem kümmern wir uns um die jährlich vorgeschriebene Kalibrierung nach EN 1090.



Vorfürungen

Sie können jedes Gerät ausgiebig testen, entweder in unserem Vorführraum oder bei Ihnen zu Hause. Unser kompetentes Fachpersonal berät Sie gern und hilft Ihnen bei allen Fragen.



Finanzierung

Alle unsere Anlagen können Sie bei uns einfach und unkompliziert direkt finanzieren.



Social Media

Besuchen Sie uns auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube und entdecken Sie aktuelle News, Fotos, Events und vieles mehr.

Für die folgenden Schweißkurse gibt es absolut keine Voraussetzungen, deshalb kann sie wirklich jeder belegen, der Interesse am Thema Schweißen hat und am Ende eines Kurses einfache Teile zur Verwendung im Privatbereich herstellen möchte. Auch das Alter spielt dabei keine Rolle. Diese Einsteiger-Schweißkurse berechtigen nicht dazu, Schweißarbeiten auszuführen, für die eine Prüfung notwendig ist. Die Teilnahme wird durch ein Zertifikat nur bestätigt, es wird also kein Prüfzeugnis ausgestellt. Ihre persönliche Schutzausrüstung bitte mitbringen, falls nicht vorhanden, wird diese von uns vor Ort zur Verfügung gestellt. Die maximale Teilnehmerzahl ist bei allen Kursen auf 8 Personen begrenzt.

MAG-Schweißkurs

WIG-Schweißkurs

E-Schweißkurs

Autogen-Schweißkurs

Termine Freitag oder Samstag von 8.00 - ca. 16.00 Uhr, also ca. 8 Stunden
Umfang Theorie, Praxis, Getränke, Mittagessen, Schulungsmappe

WIG-Alu-Aufbau-Schweißkurs

Voraussetzung ist die Teilnahme an einem WIG-Einsteiger-Schweißkurs bei uns.

Besonders eingegangen wird bei diesem Kurs auf folgende Punkte:

- Einblicke in die Aluminiumarten
- Praktische Übungen an Kehl- und Stumpfnähten

Termine Freitag oder Samstag von 8.00 - ca. 16.00 Uhr, also ca. 8 Stunden
Umfang Theorie, Praxis, Getränke, Mittagessen, Schulungsmappe

TÜV-zertifizierter Wochen-Schweißkurs

Der Grundkurs dauert 1 Woche, wobei die Dauer maßgeblich vom Können und der Fähigkeit des Teilnehmers bestimmt ist, d.h., dass die Prüfung ggf. wiederholt werden muss. Auch hier sind keinerlei Voraussetzungen nötig, handwerkliche Fähigkeiten sind selbstverständlich eindeutig von Vorteil. Dieser Kurs wird durch eine bestandene Prüfung nachgewiesen und berechtigt zum Schweißen von abnahmepflichtigen Bauteilen im geregelten Bereich. Außerdem ist dieser Kurs mit bestandener Prüfung Voraussetzung für Arbeiten nach EN ISO 1090, die gängigsten Schweißnähte sind Kehl- und Stumpfnäht.

Angeboten wird dieser Kurs für das MAG- und WIG-Schweißverfahren.

Termine Montag - Freitag von 8.00 - ca. 16.00 Uhr, insgesamt 5 Werktage
Umfang Theorie, Praxis, Getränke, Mittagessen, Schulungsmappe, TÜV-Prüfung

IHR VORTEIL Wenn Sie spätestens 2 Monate nach einem absolvierten Schweißkurs eine Neu- oder Gebrauchtanlage mit einem Rechnungsbetrag von mindestens 1.250,- Euro direkt bei uns in München, Landshut oder Rosenheim kaufen, erhalten Sie einen Nachlass in Höhe von 25 % auf den Schweißkurspreis, jedoch nur pro Anlage für eine Person und nur wenn der Schweißkurs in München absolviert wurde.

Sie können sich den Nachlass von 25% auch dadurch sichern, indem Sie den Schweißkurs sofort beim Kauf einer Neu- oder Gebrauchtanlage buchen.

Hiervon ausgenommen sind die Wochen-Schweißkurse mit anschließender TÜV-Prüfung.

Die Schweißanlage besteht aus Schweißstromquelle, Drahtfördereinrichtung, Schutzgasversorgung, Steuereinheit und Schweißbrenner. Schweißstrom, Schutzgas und eine Drahtelektrode als Schweißzusatz werden dem Schweißbrenner durch das Schlauchpaket zugeführt. Im Stromkontaktrohr des Schweißbrenners wird der Schweißstrom über Gleitkontakt in die Drahtelektrode geleitet. Zwischen Elektrode und Werkstück entsteht ein sichtbar brennender Lichtbogen. Die Drahtelektrode schmilzt tropfenförmig ab. Diese kann mit einer hohen Stromstärke belastet werden, da der Schweißstrom unmittelbar vor dem Lichtbogen zugeführt wird, z. B. eine Drahtelektrode mit 1,0 mm Durchmesser und einer Strombelastbarkeit von 40 bis 220 A. Dies ermöglicht eine fehlerfreie und wirtschaftliche Verbindung von dünnen sowie dicken Querschnitten. Inerte Schutzgase schützen das Schweißbad beim Schweißen von Nichteisenmetallen vor Luftzutritt. Diesen Prozess nennt man Metall-Inertgasschweißen (MIG). Bei unlegierten und legierten Stählen schweißt man mit aktiven Schutzgasen, dies nennt man Metall-Aktivgasschweißen (MAG)

Anwendungsbereiche

- Unlegierte und legierte Stähle (MAG)
- Aluminium und andere Nichteisenmetalle (MIG)
- anwendbar in allen Positionen
- an Bauteilen mit Dicken zwischen 0,6 und 100 mm
- Kraftfahrzeugherstellung und -reparatur
- Stahlbau
- Metallbau
- Maschinenbau
- Apparatebau

- 1 → Netzanschlussleitung
- 2 → Schweißstromquelle
- 3 → Drahtelektrodenspule
- 4 → Schutzgasflasche mit Druckminderer
- 5 → Schutzgasschlauch
- 6 → Schlauchpaket
- 7 → Massekabel
- 8 → Werkstückklemme
- 9 → Schweißbrenner
- 10 → Lichtbogen



Typische Schweißdaten

- Drahtelektrode** 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,6 mm Ø
Drahtfördergeschwindigkeit bis 30 m/min
- Schweißstromstärke** bis 460 Ampere bei 1,6 mm Drahtelektrodenndurchmesser,
Gleich- oder Wechselstrom
- Abschmelzleistung** bis 7 kg/h

Schutzgas-Drahtelektrode zum Schweißen von unlegierten Werkstoffen

Qualität G3Si1 (SG 2)

nach EN ISO 14341-A **G3Si1**
TÜV-, DB-Zulassung, CE-Zeichen

Für MAG-Schweißungen an unlegierten oder niedriglegierten
Stählen im Maschinen-, Stahl-, Behälter- und Schiffsbau.

Universelle Massivdraht-Elektrode für CO₂- oder Mischgas-
Schweißungen

Richtanalyse in %

| C | Si | Mn |
|------|-----|-----|
| 0,08 | 0,9 | 1,4 |

Für Werkstoffe:

| | |
|--|--|
| allgemeine Baustähle | S235JR - S355JR (St 37 - St 55) |
| Feinkornbaustahl | S275N - S420N (StE 285 - StE 420) |
| Kesselstahl | P235GH - P355GH (H I - 19 Mn 6) |
| Schiffsbaustahl | (A - E) |
| Stromart | = (+) |
| Schweißpositionen | PH (w), PB (h), PF (s), PC (q), PE (ü) |
| Schutzgas nach EN ISO 14175 | M 21 (15-25 % Co ₂ , Rest Argon), C 1 (100 % Co ₂) |

Drahtelektrode:

| Drahtdurchmesser | Spule | Gewicht |
|------------------|---------------|---------|
| 0,6 mm | D-100, normal | 1 kg |
| 0,8 mm | D-100, normal | 1 kg |
| 0,6 mm | D-200, normal | 5 kg |
| 0,8 mm | D-200, normal | 5 kg |
| 1,0 mm | D-200, normal | 5 kg |
| 0,6 mm | D-300, normal | 15 kg |
| 0,8 mm | D-300, lagen | 5 kg |
| 0,8 mm | D-300, lagen | 15 kg |
| 0,8 mm | K-300, lagen | 15 kg |
| 1,0 mm | K-300, lagen | 15 kg |
| 1,2 mm | K-300, lagen | 15 kg |

Sach-Nummer



JETZT im Shop bestellen
www.merkle-shop.de



n080.5.2203

n080.5.2208

n080.5.2205

n080.5.2210

n080.5.2220

n080.5.2206

n080.5.2215

n080.6.0211

n080.6.0111

n080.6.0121

n080.6.0131



Sach-Nummer

**Schutzgas-Drahtelektrode speziell zum Schweißen
von **Werkstoffen, die noch feuerverzinkt werden sollen****

Qualität G2Si1 (SG 1)

nach EN ISO 14341-A **G2Si1**
Zulassungsumfang bitte anfordern!

Für MAG-Schweißungen an unlegierten oder niedriglegierten
Stählen im Maschinen-, Stahl-, Behälter- und Schiffsbau.

Universelle Massivdraht-Elektrode für CO₂- oder Mischgas-
Schweißungen

Richtanalyse in %

| C | Si | Mn |
|-----|-----|-----|
| 0,1 | 0,6 | 1,2 |

Für Werkstoffe:

| | |
|--|--|
| allgemeine Baustähle | S235JR - S355JR (St 37 - St 55) |
| Feinkornbaustahl | S275N - S460N (StE 255 - StE 460) |
| Kesselstahl | P235GH - P355GH (H I -19 Mn 6) |
| Schiffsbaustahl | (A - E) |
| Stromart | = (+) |
| Schweißpositionen | PH (w), PB (h), PF (s), PC (q), PE (ü) |
| Schutzgas nach EN ISO 14175 | M 21 (15-25 % Co ₂ , Rest Argon), C 1 (100 % Co ₂) |

Drahtelektrode:

| Drahtdurchmesser in | Spule | Gewicht |
|---------------------|--------------|---------|
| 0,8 mm | K-300, lagen | 15 kg |
| 1,0 mm | K-300, lagen | 15 kg |
| 1,2 mm | K-300, lagen | 15 kg |
| 1,6 mm | K-300, lagen | 15 kg |



JETZT im Shop bestellen
www.merkle-shop.de

n080.5.3711

n080.5.3721

n080.5.3731

n080.5.3751

**Schutzgas-Drahtelektrode speziell
zum Schweißen von bereits **verzinkten**
und **rostigen Blechen****

Qualität G2Ti

nach EN ISO 14341-A G2Ti

Schweißdraht für verzinkte und rostige Bleche sowie zum Überschweißen von Fertigungsanstrichen (Primern). Hervorragende Verschweißbarkeit und gleichmäßige und glatte Oberfläche der Schweißraupe.

Richtanalyse in %

| C | Si | Mn | Al | Ti | Zr |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0,06 | 0,5 | 1,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Für Werkstoffe:

| | |
|--|--|
| allgemeine Baustähle | S235JR - S355JR (St 37 - St 52) |
| Feinkornbaustahl | S275N - S420N (St 255 - StE 420) |
| Kesselstahl | P235GH - P355GH (H I bis 19 Mn 6) |
| Schutzgas nach EN ISO 14175 | M 21 (15 - 25 % CO ₂ , Rest Argon), C 1 (100 % CO ₂) |

Drahtelektrode:

| Drahtdurchmesser | Spule | Gewicht |
|------------------|--------------|---------|
| 0,8 mm | K-300, lagen | 15 kg |
| 1,0 mm | K-300, lagen | 15 kg |
| 1,2 mm | K-300, lagen | 15 kg |

Sach-Nummer



JETZT im Shop bestellen
www.merkle-shop.de

n080.5.3611
n080.5.3621
n080.5.3631



Eine Kooperation mit
www.oldtimer-tv.com



Sach-Nummer

n672.1.0000

DVD „Grundlagen des MIG/MAG-Schweißens“

Mit dieser DVD kann der Anfänger die wichtigsten Techniken erlernen und der fortgeschrittene Schweißer in der Werkstatt seine Kenntnisse um den ein oder anderen Kniff erweitern. Schweißprofis entwickelten außerdem Übungen, mit denen Fehler analysiert und eliminiert werden können. Anhand von detaillierten Fehleranalysen und der eingehenden Erklärung, welches Ergebnis auf Grund welcher Ausgangssituation entsteht, ist die Kunst des Schweißens verständlich und nachvollziehbar von Experten aufbereitet worden.

Beantwortung häufiger Fragen, wie:

- „Worauf ist zu achten, wenn man eine Kehlnaht oder eine Steignaht schweißt?“
- „Wie tief dringen die einzelnen Schweißtechniken ins Metall ein?“

Grundlegende Themen, wie:

- die richtige Brenner-Haltung
- Ermittlung der richtigen Einstellungen
- Erklärung der Nahtformen

n672.1.0005

DVD „Grundlagen des WIG-Schweißens“

Die Grundlagen des WIG-Schweißens, wie z.B. die Auswahl der richtigen Stromquelle, Spannung und Wolfram-Elektrode für die entsprechenden Metalle.

Erklärt werden die einzelnen Techniken wie die Stumpfnah, Kehlnaht und die Rund-Kehlnaht. Anhand von Grafiken und Detailaufnahmen können Fehler analysiert werden.

n67000664

Buch: Schritt für Schritt MIG/MAG-Schweißen

Dieses Buch ist ein praktisches Handbuch mit vielen bebilderten Schritt für Schritt Beispielen, wertvollen Informationen und unverzichtbaren Praxistipps. Das Buch beschäftigt sich mit den grundlegenden Themen, wie beispielsweise der Ermittlung der richtigen Einstellungen, der richtigen Brennerhaltung, die einzelnen Schweißnahtformen und dem Dünnblechschweißen.

n67000665

Buch: Schritt für Schritt WIG-Schweißen

Dieses Buch ist ein praxisorientiertes Buch und hilft Ihnen, den WIG Schweißprozess in den Griff zu bekommen. WIG Schweißen wird von Profis ebenso wie von Hobbyschweißern eingesetzt, um Stahl, Edelstahl und Aluminium zu schweißen. In diesem WIG Lehrbuch finden Sie zahlreiche Informationen, praktische Tipps und über 200 Fotos zum vielseitigsten Schweißprozess der heutigen Zeit.

Inhalt

| | | | |
|-----|---------------------------------------|-----|-----------------------------------|
| 1.0 | Anwendungsbereiche | 3.5 | Schutzgasversorgung |
| 1.1 | Systemzusammenstellungsmöglichkeiten | 4.0 | Einstellhinweise |
| 1.2 | Technische Daten | 4.1 | Aluminium-Schweißen |
| 1.3 | Kabel | 4.2 | Hochlegierte Stähle |
| 2.0 | Bedienungswand der Schweißstromquelle | 5.0 | Sicherheitsmaßnahmen/Unfallschutz |
| 3.0 | Inbetriebnahme | 6.0 | Wartung |
| 3.1 | Transport | 7.0 | Störungssuche |
| 3.2 | Montage der Drahtrolle | 8.0 | Ersatzteillisten |
| 3.3 | Netzanschluß | 9.0 | Schaltplan |
| 3.4 | Werkstückleitung | | |

1.0 Anwendungsbereiche

Die Schutzgasschweißgeräte sind zum Verschweißen von Fe-Metallen und Aluminium geeignet.

Achtung! Ein Betreiben im Umfeld von Datenverarbeitungsanlagen ist nicht erlaubt.

Produkthaftung/Garantie

Nicht aufgeführte Arbeiten und Einsatzmöglichkeiten bedürfen der **schriftlichen** Genehmigung der Firma Elektra Beckum AG, Postfach 1352, 49703 Meppen.

Jeder Maschine und dem Maschinenzubehör ist eine Garantiekarte beigelegt.

Zur Wahrung Ihres Garantieanspruches und im Interesse der Produktsicherheit achten Sie bitte darauf, daß die Garantiekarte sofort beim Kauf ausgefüllt und die Antwortkarte ans Werk geschickt wird.

Bitte melden Sie sich mit Garantieansprüchen bei Ihrem Fachhändler.

Garantiarbeiten werden grundsätzlich durch uns oder von uns autorisierten Servicestellen durchgeführt.

Außerhalb der Garantiezeit können Sie Reparaturen durch entsprechende Fachfirmen ausführen lassen.

Bitte Reparaturrechnungen verwahren!

Achtung!

Eine Demontage des Druckminderers darf wegen der Unfallgefahr (Explosion) nicht durchgeführt werden.

1.1 Systemzusammenstellungsmöglichkeiten

| | 230 E | 300 E | 350 E |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Schweißbrenner 3 m | 090 200 8330 | 090 200 8411 | 090 200 8411 |
| Schweißbrenner 4 m | 090 200 8349 | 090 200 8420 | 090 200 8420 |
| Schweißbrenner 5 m | 090 200 8357 | 090 200 8438 | 090 200 8438 |
| Massekabel komplett 3 m 25 mm ² | 090 200 8365 | | |
| Massekabel komplett 4 m 35 mm ² | | 090 200 8446 | |
| Massekabel komplett 4 m 50 mm ² | | | 090 200 8454 |
| Separater Drahtvorschub SDV 250 E | | | 090 200 5544 |
| Aufnahmewagen für SDV 250 E/RC | | | 090 201 0882 |
| Zwischenschlauchpaket 5 m, 50 mm ² , gasgekühlt, komplett | | | 090 200 5595 |
| Zwischenschlauchpaket 10 m, 50 mm ² , gasgekühlt, komplett | | | 090 200 5609 |
| Zwischenschlauchpaket 5 m, 70 mm ² , gasgekühlt, komplett | | | 090 201 0211 |
| Zwischenschlauchpaket 10 m, 70 mm ² , gasgekühlt, komplett | | | 090 201 0220 |
| Schweißschild | 090 200 5528 | | |
| Druckminderer | 090 200 5293 | | |
| Silikonfett | 132 703 8300 | | |
| Pistolenspray | 132 703 8296 | | |
| Drahtbürste | 090 200 3908 | | |
| Säuberungszange | 090 200 3916 | | |

1.2 Technische Daten / Luftgekühlte Schutzgasschweißgeräte

| Technische Daten | 230 E | 230 E 220/380 V umklemmbar | 300 E | 300 E 220/380 V umklemmbar | 350 E | 350/ E 220/380 V umklemmbar |
|---|---------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Best.-Nr. | 002 103 2379 | 002 103 2387 | 002 103 3030 | 002 103 3049 | 002 103 3561 | 002 103 3588 |
| Einstellbereich | 25 - 230 A | 25 - 230 A | 25 - 300 A | 25 - 300 A | 30 - 350 A | 30 - 350 A |
| Arbeitsspannung | 15,3 - 25,5 V | 15,3 - 25,5 V | 15,3 - 29 V | 15,3 - 29 V | 15,5 - 31,5 V | 15,5 - 31,5 V |
| Leerlaufspannung | 34 V | 34 V | 42 V | 42 V | 42 V | 42 V |
| Eingangsleistung | 6,5kVA cos φ 0,86 | 6,5kVA cos φ 0,86 | 10kVA cos φ 0,86 | 10kVA cos φ 0,86 | 13kVA cos φ 0,86 | 13kVA cos φ 0,86 |
| Netzspannung 3-ph | 380 - 415 V | 380 - 415 V | 380 - 415 V | 220 V | 380 - 415 V | 220 V |
| Schaltstufen | stufenlos | stufenlos | stufenlos | stufenlos | stufenlos | stufenlos |
| Verschweißbarer Draht ø | 0,6 - 1,2 mm | 0,6 - 1,2 mm | 0,6 - 1,2 mm | 0,6 - 1,2 mm | 0,8 - 1,4 mm | 0,8 - 1,4 mm |
| Maximale ED bei Maximal- einstellung | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % |
| 100 % ED bei Stromabnahme | 170 A | 170 A | 230 A | 230 A | 270 A | 270 A |
| Absicherung | 16 A träge | 16 A träge | 20 A träge | 35 A träge | 20 A träge | 35 A träge |
| Kühlart | F | F | F | F | F | F |
| Schutzart | IP 21 | IP 21 | IP 21 | IP 21 | IP 21 | IP 21 |
| Isolierstoffklasse | F | F | F | F | F | F |
| Maße LxBxH in mm | 990x510x810 | 990x510x810 | 990x510x810 | 990x510x810 | 990x510x810 | 990x510x810 |
| Gewicht | 80 kg | 80 kg | 120 kg | 120 kg | 175 kg | 175 kg |
| Empf. Schweißbrenner | SB 25 | SB 25 | SB 36 | SB 36 | SB 36 | SB 36 |

1.3 Kabel

Notwendige Kabel-Querschnitte für Massekabel

| Baugröße | Kabelquerschnitt | | | |
|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 25 mm ² | 35 mm ² | 50 mm ² | 70 mm ² |
| 230 E | bis 3 m | bis 10 m | bis 25 m | bis 40 m |
| 300 E | | bis 4 m | bis 20 m | bis 30 m |
| 350 E | | | bis 4 m | bis 25 m |

2.0 Bedienungs- und Anschlußelemente

1 Anschluß Massekabel

2 Hauptschalter EIN/AUS

3 Überlastanzeige

4 Stufenlose Schweißstromeinstellung

Hiermit wird stufenlos der Schweißstrom von min. bis max. eingestellt. Entsprechend der Einstellung des Drahtsortenwahlschalters (4) wird automatisch der Drahtvorschub durch den Leistungssteller immer im optimalen Bereich gewährleistet. Feinkorrektur ist durch Pos. 6 möglich.

5 Umschalter für separatem Drahtvorschub

6 Anschluß-/Brennerpaket

7 Drahtsortenwahlschalter

Es ist darauf zu achten, daß immer der richtige Drahtsortendurchmesser eingestellt ist, da sonst der Rechner nicht den optimalen Drahtvorschub zu den entsprechenden Drahtdurchmesser errechnen kann.

8 Freibrennzeiteinstellung

9 Feinkorrektur der Schweißspannung (V)

Hiermit besteht die Möglichkeit, den automatisch errechneten optimalen Drahtvorschub zu beeinflussen. Es kann die Einbrandtiefe nach + und - korrigiert werden und vor allem die Feinabstimmung bei verschiedenen Positionsschweißungen.

10 Schweißwahlschalter

Stellung 1 - Dauerschweißung

Brennerschalter wird betätigt, Schweißprozeß läuft. Nach zweitem Betätigen des Brennerschalters, ist der Schweißprozeß beendet.

Stellung 2 - Handschweißung

Brennerschalter wird betätigt, Schweißprozeß beginnt und nach loslassen des Brennerschalters ist der Schweißprozeß beendet.

Stellung 3 - Intervallschweißung

Diese Stellung eignet sich besonders für die Heftschweißung und Schweißung von unterbrochenen Schweißnähten.

Brennerschalter wird betätigt und anhand der Schweißzeit (12) und der Schweißpause (16) kann in Sekunden automatisch die Intervallschweißung festgelegt werden. Nach zweiter Betätigung des Brennerschalters ist der Schweißprozeß beendet.


Stellung 4 - Punktschweißung

Brennerschalter wird betätigt und anhand der Schweißzeit (12) wird in Sekunden die Punktschweißung fixiert. Für jeden weiteren Punkt muß der Brennerschalter neu betätigt werden.

11 Einstellung der Schweißzeit nur bei Intervall- und Punktschweißung

12 Einstellung der Schweißpause nur bei der Intervallschweißung

13 Anschluß für separaten Drahtvorschub



Ausstattungsvarianten:

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| 230 E | x | x | x | x | x | x | - | x | x | - | x | x | x |
| 300 E | x | x | x | x | x | x | - | x | x | - | x | x | x |
| 350 E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

3.0 Inbetriebnahme

3.1 Transport



Die Schutzgasschweißgeräte sind mit Lenk- und Bockrollen zum Transport auf ebenem Boden ausgerüstet. Beim Transport auf abschüssigem Gelände sind zusätzliche Maßnahmen zur Absicherung des Gerätes gegen Wegrollen notwendig.

Der Krantransport ist ohne zusätzliche Hilfseinrichtungen nicht zulässig.


Die Gasflasche muß in jedem Fall gegen Umfallen und Beschädigungen gesichert werden.

3.2 Montage der Drahtrolle

Die Schweißdrahtrolle so auf den Spulendorn setzen, daß das Drahtende nach rechts, also in Uhrzeigersinn abläuft. Auf den Spulendorn befindet sich eine Bremse die durch eine Imbusschraube eingestellt werden kann. Die Bremse sollte so eingestellt werden, daß beim Schweißprozeß die Drahtrolle nicht nachläuft, um somit ein lockern der Drahtspulung zu verhindern.



Explosionszeichnung Drahtvorschub



Andruckrollen mittels Sterngriffe lösen und aufklappen. Die Drahtführungsrollen sind werkseitig für die Verwendung von 1,2/1,6 mm Ø Schweißdraht eingerichtet. (Bei Einsatz von 0,8/1,0 Schweißdraht müssen die Drahtführungsrollen abgenommen und gedreht werden.) Den entgrateten Draht durch die Führungsspirale, über die hintere Vorschubrolle, durch das Führungsrohr und über die vordere Vorschubrolle in den Zentralanschluß führen. Andruckrollen zuklappen und mit den Sterngriffen spannen. Achten Sie bitte darauf, daß der Anpreßdruck der vorderen Andruckrolle ein wenig stärker eingestellt wird als an der hinteren Andruckrolle. Bei Nichtbeachtung ist kein optimaler Drahtvorschub gewährleistet.

Gasdüse am Brennerhals durch Rechtsdrehen und Stromdüse durch Linksdrehung abschrauben und Hauptschalter (1) einschalten. Brennerschalter bei geringem Drahtvorschub solange betätigen, bis ein Drahtaustritt von ca. 2 cm vorhanden ist.

Gas- und Stromdüse in entgegengesetzter Drehrichtung wieder fest anschrauben. Beachten Sie bitte, daß die Geräte serienmäßig für die Verwendung eines Schweißdrahtes von 1,2 mm Durchmesser ausgelegt sind. Bei Benutzung eines anderen Durchmessers müssen die Stromdüse und die Führungsspirale entsprechend ausgewechselt werden.