

Elektroden-Schweißgerät

Air Liquide

Saxo 1300

Beratung ▪ Ersatzteile ▪ Kundenservice



Online-Shop

www.merkle-shop.de



Produktkatalog

www.merkle-muenchen.de/Merkle_Produkt_Katalog

München

Anton-Böck-Straße 31
81249 München
Tel. (089) 89 77 17 - 0
Fax (089) 89 77 17 - 99
info@merkle-muenchen.de
www.merkle-muenchen.de

Landshut

Meisenstraße 11 a
84030 Ergolding
Tel. (08 71) 9 33 17 - 0
Fax (08 71) 9 33 17 - 99
info@merkle-landshut.de
www.merkle-landshut.de

Rosenheim

Weidestraße 5 a
83024 Ro-Langenpfunzen
Tel. (0 80 31) 28 54 - 0
Fax (0 80 31) 28 54 - 99
info@merkle-rosenheim.de
www.merkle-rosenheim.de

Bestellformular



Wilhelm Merkle
Schweißtechnik GmbH
Anton-Böck-Straße 31
81249 München-Freiham

info@merkle-muenchen.de

Fax 089 / 89 77 17 – 80

Absender

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bestellen wir wie folgt:

Menge	Bezeichnung	Sach-Nr.

Bitte rufen Sie mich an, ich habe Fragen.

Tel. _____

Ansprechpartner _____

München ▪ Landshut ▪ Rosenheim

Merkle München ein Unternehmen mit Zukunft!



Benjamin und Siegfried Awissus

Die Wilhelm Merkle Schweißtechnik GmbH wurde 1980 in München als Vertriebs- und Serviceniederlassung der Merkle-Schweißmaschinenbau GmbH aus Kötz in Schwaben gegründet, um von München aus die nieder- und oberbayerischen Kunden optimal zu betreuen. Da wir sehr schnell gewachsen sind, wurde 1985 eine Niederlassung bei Landshut gegründet, 1988 kam dann Rosenheim dazu, wodurch dann die optimalen Bedingungen geschaffen waren, um die Handwerks- und Industriekunden in München, Landshut und Rosenheim bestens zu betreuen.

Heute haben wir Werksvertretungen in der Tschechischen Republik, in Rumänien, in Serbien, in Kroatien und in Südtirol. Dadurch sind wir nun einer der größten schweißtechnischen Händler Bayerns. Durch den Umzug in unser eigenes Gebäude 2008 nach München-Freiham wurde unsere Expansion vorläufig abgeschlossen.

Unser Ziel war von Anfang an eine gesunde Mischung aus traditionellen Werten und innovativen Visionen, die uns dabei helfen, unsere Marktposition auch langfristig zu halten und weiter auszubauen. Wir verstehen uns als Problemlöser in allen Fragen rund um das Thema Schweißen und Schneiden. Es ist egal, ob es um ein spezielles schweißtechnisches Problem geht, ob Sie innerhalb von Stunden ein Mietgerät benötigen oder ob es um eine Express-Lieferung nach Bozen geht: Wir sind für Sie da und bieten entsprechende Lösungen an. Deshalb gehören Merkle, Innovation und Problemlösungen genauso unzertrennlich zusammen wie die ständige Weiterbildung und Schulung von Mitarbeitern und Kunden. Um dies auch für die Zukunft zu garantieren, bilden wir in unserem Unternehmen seit über 30 Jahren unseren Nachwuchs selbst aus.

Wir nehmen auch unsere soziale Verantwortung sehr ernst, indem wir seit 20 Jahren den Merkle-Cup sponsern, um Jugendlichen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung zu bieten. Das Turnier auf Bundesliga-Ebene ist inzwischen das zweitgrößte Jugend-Fußballturnier Deutschlands.



München



Landshut



Rosenheim

Unsere Philosophie war von Anfang an, dass wir stets Maßnahmen treffen und nur solche Ziele vor Augen haben, die auch in Zukunft eine stabile wirtschaftliche Basis garantieren. Da sich viele Kunden Gedanken über eine langfristige Zusammenarbeit mit ihren Lieferanten machen, versichern wir Ihnen, dass Merkle ein familiengeführtes Unternehmen ist und es auch bleiben wird, da auch die Nachfolge bereits gesichert ist. Wir können Ihnen garantieren, dass wir ein Team mit klaren und nachvollziehbaren Vorstellungen und Zielen sind, das sich seiner Verantwortung bewusst ist - heute und auch morgen, wodurch der Ausspruch "Einmal Merkle - immer Merkle" auch in kommenden Zeiten noch Gültigkeit und Bestand haben wird, denn Zukunft braucht Herkunft. Tradition und Zukunft sind kein Widerspruch, sie ergänzen sich.

In diesem Sinne hoffen wir weiterhin auf Ihre Treue und Verbundenheit, bleiben Sie uns auch weiterhin gewogen.

Siegfried Awissus
- Geschäftsführer -

München ▪ Landshut ▪ Rosenheim



Lange Öffnungszeiten

Montag bis Freitag:

München

6:30-12:00 Uhr u. 13:00-18:00 Uhr

Landshut

7:00-12:00 Uhr u. 13:00-17:30 Uhr

Rosenheim

7:00-12:00 Uhr u. 13:00-17:30 Uhr

München auch Samstag von

8:00-12:00 Uhr



Lieferservice

Auf Wunsch liefern wir die bestellte Ware auch direkt zu Ihnen nach Hause.



Herstellervorteil

Schweißanlagen sowie erwerben Sie bei uns direkt vom Hersteller zu besten Konditionen.



Getränke

Während Ihres Besuches steht Ihnen eine Auswahl an Getränken kostenlos zur Verfügung.



Parkplatz

Nutzen Sie den kostenlosen Parkplatz direkt vor der Tür.



Online-Shop

Hier können Sie nicht nur eine Vielzahl unserer Produkte rund um die Uhr bestellen, sondern auch eine Vielzahl von Infos abrufen.

www.merkle-shop.de



24 Stunden Notdienst

Wir sind zu jeder Tages- und Nachtzeit gegen einen geringen Aufschlag für Sie da.
Tel. (089) 89 77 17 - 0



Schweißkurse

Wir bieten MIG/MAG-, WIG- und Elektroden-Schweißkurse für Einsteigern, Hobbybastler und auch für absolute Profis an. Nähere Infos, wie Termine und freie Plätze, finden Sie unter www.schweisskurse-merkle.de



Gebrauchtanlagen

Suchen Sie eine besonders günstige Gebrauchtanlage?
Eine große Auswahl verschiedener Modelle finden Sie unter www.gebrauchte-schweissgeraete.de



Mietanlagen

Wir vermieten so gut wie jede Schweiß- und Schneidanlage.
Eine Übersicht aller Anlagen und Preise finden Sie unter www.schweissgeraete-mieten.de



Reparaturen

Wir reparieren defekte Anlagen aller Fabrikate und führen auch die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen nach EN/IEC 60 974-4 durch, entweder in unserer Werkstatt oder auch in Ihrem Betrieb. Außerdem kümmern wir uns um die jährlich vorgeschriebene Kalibrierung nach EN 1090.



Vorfürungen

Sie können jedes Gerät ausgiebig testen, entweder in unserem Vorführraum oder bei Ihnen zu Hause. Unser kompetentes Fachpersonal berät Sie gern und hilft Ihnen bei allen Fragen.



Finanzierung

Alle unsere Anlagen können Sie bei uns einfach und unkompliziert direkt finanzieren.



Social Media

Besuchen Sie uns auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube und entdecken Sie aktuelle News, Fotos, Events und vieles mehr.

Für die folgenden Schweißkurse gibt es absolut keine Voraussetzungen, deshalb kann sie wirklich jeder belegen, der Interesse am Thema Schweißen hat und am Ende eines Kurses einfache Teile zur Verwendung im Privatbereich herstellen möchte. Auch das Alter spielt dabei keine Rolle. Diese Einsteiger-Schweißkurse berechtigen nicht dazu, Schweißarbeiten auszuführen, für die eine Prüfung notwendig ist. Die Teilnahme wird durch ein Zertifikat nur bestätigt, es wird also kein Prüfzeugnis ausgestellt. Ihre persönliche Schutzausrüstung bitte mitbringen, falls nicht vorhanden, wird diese von uns vor Ort zur Verfügung gestellt. Die maximale Teilnehmerzahl ist bei allen Kursen auf 8 Personen begrenzt.

MAG-Schweißkurs | WIG-Schweißkurs | E-Schweißkurs | Autogen-Schweißkurs

Termine	Freitag oder Samstag von 8.00 - ca. 16.00 Uhr, also ca. 8 Stunden
Umfang	Theorie, Praxis, Getränke, Mittagessen, Schulungsmappe

WIG-Alu-Aufbau-Schweißkurs

Voraussetzung ist die Teilnahme an einem WIG-Einsteiger-Schweißkurs bei uns.

Besonders eingegangen wird bei diesem Kurs auf folgende Punkte:

- Einblicke in die Aluminiumarten
- Praktische Übungen an Kehl- und Stumpfnähten

Termine	Freitag oder Samstag von 8.00 - ca. 16.00 Uhr, also ca. 8 Stunden
Umfang	Theorie, Praxis, Getränke, Mittagessen, Schulungsmappe

TÜV-zertifizierter Wochen-Schweißkurs

Der Grundkurs dauert 1 Woche, wobei die Dauer maßgeblich vom Können und der Fähigkeit des Teilnehmers bestimmt ist, d.h., dass die Prüfung ggf. wiederholt werden muss. Auch hier sind keinerlei Voraussetzungen nötig, handwerkliche Fähigkeiten sind selbstverständlich eindeutig von Vorteil. Dieser Kurs wird durch eine bestandene Prüfung nachgewiesen und berechtigt zum Schweißen von abnahmepflichtigen Bauteilen im geregelten Bereich. Außerdem ist dieser Kurs mit bestandener Prüfung Voraussetzung für Arbeiten nach EN ISO 1090, die gängigsten Schweißnähte sind Kehl- und Stumpfnäht.

Angeboten wird dieser Kurs für das MAG- und WIG-Schweißverfahren.

Termine	Montag - Freitag von 8.00 - ca. 16.00 Uhr, insgesamt 5 Werktage
Umfang	Theorie, Praxis, Getränke, Mittagessen, Schulungsmappe, TÜV-Prüfung

IHR VORTEIL

Wenn Sie spätestens 2 Monate nach einem absolvierten Schweißkurs eine Neu- oder Gebrauchtanlage mit einem Rechnungsbetrag von mindestens 1.250,- Euro direkt bei uns in München, Landshut oder Rosenheim kaufen, erhalten Sie einen Nachlass in Höhe von 25 % auf den Schweißkurspreis, jedoch nur pro Anlage für eine Person und nur wenn der Schweißkurs in München absolviert wurde.

Sie können sich den Nachlass von 25 % auch dadurch sichern, indem Sie den Schweißkurs sofort beim Kauf einer Neu- oder Gebrauchtanlage buchen.

Hiervon ausgenommen sind die Wochen-Schweißkurse mit anschließender TÜV-Prüfung.

Der Lichtbogen ist die Wärmequelle. Dieser brennt zwischen dem Werkstück und einer umhüllten Stabelektrode, dem Schweißzusatz. Bei Temperaturen über 5.000 °C schmilzt der Lichtbogen den Grundwerkstoff auf. Der Kernstab und die Umhüllung der Stabelektrode schmelzen parallel dazu tropfenförmig ab. Die Umhüllung besteht aus mineralischen Stoffen bzw. Zellulose. Ihre Aufgabe ist es, das Schweißbad durch die Bildung von Gasen und Schlacke vor Luftsauerstoff zu schützen und die erforderlichen Legierungselemente in das Schweißbad einzubringen. Außerdem soll sie die Leitfähigkeit der Lichtbogenstrecke verbessern. Im Hinblick auf die Schweißstromart, Tropfengröße, Schweißbadviskosität, Schweißposition und Schlackenentfernbarkeit hat die Art der Umhüllungsstoffe ebenfalls Einfluss auf das Schweißverhalten, je nach Schweißaufgabe wird die Stabelektrodenumhüllung ausgewählt.


Anwendungsbereiche

- Unlegierte und legierte Stähle, Bleche, Profile und Rohre
- Werkstückdicke ab 2 mm in allen Positionen, auch unter Baustellenbedingungen
- Metallbau
- Rohrleitungsbau
- Behälterbau
- Maschinenbau
- Schlossereien

Typische Schweißdaten

Stabelektroden	1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,2 - 4,0 - 5,0 mm Ø Länge 250 bis 450 mm
Schweißstrom	Stromstärke nach Angaben des Herstellers
Abschmelzleistung	bis 3,5 kg/h

- 1 → Netzanschlussleitung
- 2 → Schweißstromquelle
- 3 → Elektrodenkabel
- 4 → Massekabel
- 5 → Stabelektrodenhalter
- 6 → Umhüllte Stabelektrode
- 7 → Werkstückklemme
- 8 → Werkstück
- 9 → Lichtbogen



Böhler Stabelektroden

Stand = 15. April 2025

Böhler Stabelektroden Q E 6013 RC, EN ISO 2560-A = E 42 0 RC 1 1

Abmessung	Gewicht	Menge Paket	Paketpreis
2,0 x 300 mm	4,1 kg	390 St.	36,90 €/Paket
2,5 x 350 mm	5,0 kg	275 St.	30,50 €/Paket
3,2 x 350 mm	5,0 kg	173 St.	26,00 €/Paket
4,0 x 350 mm	5,0 kg	113 St.	25,50 €/Paket
5,0 x 450 mm	6,9 kg	80 St.	34,00 €/Paket

Diese Elektroden werden nur in geschlossenen Paketen abgegeben.


Böhler Stabelektroden Q E 6013 RT, EN ISO 2560-A = E 42 0 RR 1 2

Abmessung	Gewicht	Menge Paket	Paketpreis
2,5 x 300 mm	1,0 kg	57 St.	13,80 €/Paket
3,2 x 350 mm	1,0 kg	31 St.	12,30 €/Paket

Diese Elektroden werden nur in geschlossenen Paketen abgegeben.

Rutil-zellulose umhüllte Stabelektrode mit sehr guter Verschweißbarkeit in allen Positionen, auch senkrecht fallend.

Sehr gute Spaltüberbrückbarkeit und Zündeigenschaften.



www.merkle-shop.de

Geringe Spritzerbildung; selbstabhebende Schlacke; feinschuppige, glatte Nähte mit kerbfreien Übergängen zum Grundwerkstoff. Problemloses Schweißen allgemeiner Baustähle; hervorragende Zünd- und Wiederezündfähigkeit. Problemlos an Kleintransformatoren 42 V zu verschweißen.

Hochlegierte Böhler Stabelektroden Q E 308L-17, WSt. 1.4316, V2A, AWS A5.4 = E 308 L-17

Niedriggekohte, kerndrahtlegierte, austenitische Stabelektrode mit rutilbasischer Umhüllung. Anwendung in allen Industriezweigen, wo artgleiche Stähle, auch höhergekohte sowie veritische 13%-Chromstähle verschweißt werden. Besondere Schönschweißigenschaften, exzellente Wechselstromverschweißbarkeit und hohe Heißrissicherheit des Schweißgutes.

Abmessung	Gewicht	Menge Paket	Paketpreis
2,5 x 300 mm	3,9 kg	220 St.	67,10 €/Paket*
3,2 x 350 mm	4,4 kg	130 St.	72,10 €/Paket*
4,0 x 350 mm	4,6 kg	90 St.	75,10 €/Paket*

*Alle Preise zzgl. aktuellem Legierungszuschlag | Diese Elektroden werden nur in geschlossenen Paketen abgegeben.



www.merkle-shop.de

Stabelektroden UTP 86 FN, EN ISO 1071 = E C NiFe-13

Geeignet für Reparatur- und Auftragsschweißungen an lamellarem Grauguss EN GJL 100 bis EN GJL 400, an Gusseisen mit Kugelgraphit (Sphäroguss) EN GJS 400 bis EN GJS 700, an Temperagussorten EN GJMB 350 bis EN GJMB 650 sowie für die Verbindung dieser Werkstoffe untereinander oder mit Stahl und Stahlguss. Universell für Reparatur-, Fertigungs-, und Konstruktionsschweißungen geeignet. Sie hat einen ruhigen Lichtbogen und ergibt eine äußerst flache Nahtausbildung ohne Einbrandkerben. Die Strombelastbarkeit und Abschmelzleistung sind durch den Bimetall-Kerndraht ausgezeichnet. Die Nahtoberfläche ist glatt. Das Schweißgut ist äußerst rissicher und gut spanabhebend bearbeitbar.

Abmessung	Gewicht	Menge Paket	Paketpreis
2,5 x 300 mm	1,2 kg	68 St.	164,70 €/Paket*
3,2 x 350 mm	1,3 kg	40 St.	166,30 €/Paket*

*Alle Preise zzgl. aktuellem Legierungszuschlag | Diese Elektroden werden nur in geschlossenen Paketen abgegeben.



www.merkle-shop.de



München

Tel. (089) 89 77 17 - 0
info@merkle-muenchen.de
www.merkle-muenchen.de

Landshut

Tel. (08 71) 9 33 17 - 0
info@merkle-landshut.de
www.merkle-landshut.de

Rosenheim

Tel. (0 80 31) 28 54 - 0
info@merkle-rosenheim.de
www.merkle-rosenheim.de



Köcher für Stabelektroden

bis 350 mm Länge passend, 4 Kammern, wasserdicht, inkl. Verschlusskappe, ca. 85 mm Durchmesser



www.merkle-shop.de

11,85 € / St.

Sach-Nr. n672.1.0101



WIG-Schweißhandschuh MAX-FIRE-WIG

WIG-Schweißerhandschuh mit Stulpe und Pulsschutz in Merkle Farben, aus weichem Chromnappaleder. In Größe 8, 9, 10, 11 und 12 erhältlich.

ab 1 Paar	11,90 €/Paar
ab 12 Paar	9,50 €/Paar
ab 36 Paar	8,25 €/Paar

Sach-Nr. n354.0.0337



MIG/MAG-Schweißhandschuh MAX-FIRE-MAG

Handrücken und Stulpe aus Spaltleder, Handinnenflächen Rindnarbenleder, mit Kevlarnarben vernäht, somit auch für den Pulse-Arc-Lichtbogen geeignet, Gummizug auf dem Handrücken. In Größe 8, 9, 10, 11 und 12 erhältlich.

ab 1 Paar	12,50 €/Paar
ab 6 Paar	10,30 €/Paar
ab 36 Paar	8,90 €/Paar

Sach-Nr. n354.0.4412



MIG/MAG-Schweißhandschuh MAX-FIRE-Basic

Dieser MIG/MAG-Schweißerhandschuh erfüllt alle Kriterien für einen guten Tragekomfort und Sicherheit zu einem sehr günstigen Preis. Handrücken und Stulpe aus Spaltleder, Handinnenflächen aus Rindnarbenleder mit Kevlarnarben vernäht. In Größe 9, 10 und 11 erhältlich.

ab 1 Paar	5,50 €/Paar
ab 6 Paar	4,20 €/Paar
ab 36 Paar	3,60 €/Paar

Sach-Nr. n354.0.4415



Montagehandschuhe MAX-GRIP

Montagehandschuh aus atmungsaktiven wasserbasiertem PU-Nitrilschaum, inkl. Oeko-Tex®-Standard 100. In Größe 8, 9, 10 und 11 erhältlich.

ab 1 Paar	2,95 €/Paar
ab 12 Paar	2,60 €/Paar

Sach-Nr. n354.0.1449



Transportkoffer mit Merkle-Werbung, **große Ausführung**

Platz für Anlage + Zubehör + **8 mtr. Brenner**

Transportkoffer mit Merkle-Werbung, **kleine Ausführung**

Platz für Anlage + Zubehör + **4 mtr. Brenner**

Transportkoffer aus schlagfestem, stabilem Polypropylen, wasserdichte Ausführung, zur Aufnahme kleiner Schweißgeräte, wie z.B.

- MobiARC 160
- MobiTIG 190 DC
- MobiTIG 180 AC/DC
- Lite ARC 180 und andere Fabrikate.

Innenmaße 500 x 350 x 194 mm

Leergewicht 4 kg

Sach-Nummer

n012.0.0373

n012.0.0371



Transportkoffer neutral, **kleine Ausführung**

Platz für Anlage + Zubehör + **4 mtr. Brenner**

Transportkoffer neutral, **große Ausführung**

Platz für Anlage + Zubehör + **8 mtr. Brenner**

Transportkoffer aus schlagfestem, stabilem Polypropylen, wasserdichte Ausführung, zur Aufnahme kleiner Schweißgeräte, wie z.B.

- MobiARC 160
- MobiTIG 190 DC
- MobiTIG 180 AC/DC
- Lite ARC 180 und andere Fabrikate.

Innenmaße 500 x 350 x 194 mm

Leergewicht 4 kg

n012.0.0370

n012.0.0372



Schaumstoff-Matten-Set, **kleine Ausführung**

Schaumstoff-Matten-Set, **große Ausführung**

passend für Transportkoffer, bestehend aus 2 Stück.



n012.0.0380

n012.0.0381



Massekabel

Massekabel komplett montiert, 4 mtr. lang, mit Kabelschuh, angeschraubter, stabiler Masseklemme und Massestecker. Das hochflexible, gummiummantelte, säurebeständige und reißfeste Kupferkabel entspricht allen Bestimmungen.

Querschnitt	Dorngröße	belastbar bei 40 % ED
16 qmm	9 mm	150 A
25 qmm	9 mm	200 A
16 qmm	13 mm	150 A
25 qmm	13 mm	200 A
35 qmm	13 mm	250 A
50 qmm	13 mm	300 A
70 qmm	13 mm	380 A
95 qmm	13 mm	460 A
120 qmm	15 mm	500 A

Elektrodenkabel

Elektrodenkabel komplett montiert, 4 mtr. lang, mit Kabelschuh, handlichem, isolierten Elektrodenhalter und Massestecker. Das hochflexible, gummiummantelte, säurebeständige und reißfeste Kupferkabel entspricht allen Bestimmungen.

Querschnitt	Dorngröße	belastbar bei 40 % ED
16 qmm	9 mm	150 A
25 qmm	9 mm	200 A
16 qmm	13 mm	150 A
25 qmm	13 mm	200 A
35 qmm	13 mm	250 A
50 qmm	13 mm	300 A
70 qmm	13 mm	380 A
95 qmm	13 mm	460 A
120 qmm	15 mm	500 A

Sonderlängen auf Anfrage möglich.

Max. Stromstärke	Länge der Schweißkabel in Meter					
	5	10	15	20	25	30
	Kabelquerschnitt in qmm bei 60 % ED					
50 A	16	25	25	35	35	35
100 A	16	25	25	35	35	35
150 A	25	35	35	35	50	50
250 A	35	50	50	50	50	70
300 A	50	50	50	70	70	70
500 A	70	70	70	95	95	95

Sach-Nummer

n353.5.0701

n353.5.0702

n353.5.0700

n353.5.0703

n353.5.0704

n353.5.0705

n353.5.0706

n353.5.0707

n353.5.0708



- Schwer entflammbar
- Öl- und säurefest
- Bruch- und reißfest
- Die hohe Flexibilität der Schweißleitung ist auch unter schwierigen Bedingungen gewährleistet.



n353.5.0711

n353.5.0712

n353.5.0710

n353.5.0713

n353.5.0714

n353.5.0715

n353.5.0716

n353.5.0717

n353.5.0718



- Schwer entflammbar
- Öl- und säurefest
- Bruch- und reißfest
- Die hohe Flexibilität der Schweißleitung ist auch unter schwierigen Bedingungen gewährleistet.

1.0	VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	NL - 2
1.1	INSTALLATIE VAN DE APPARATUUR	NL - 2
1.2	BEVEILIGING BEDIENEND PERSONEEL EN DERDEN	NL - 2
1.3	VOORKOMEN VAN BRAND EN ONTPLOFFINGEN	NL - 3
1.4	VERGIFTIGINGSGEVAAR	NL - 3
1.5	PLAATSEN VAN DE GENERATOR	NL - 3
1.6	VERPLAATSEN VAN DE GENERATOR	NL - 4
2.0	AANBEVELINGEN TER VERMINDERING VAN ELEKTROMAGNETISCHE EMISSIES	NL - 4
2.1	AANBEVELINGEN BIJ HET BEOORDELEN VAN DE RUIMTE WAARIN HET LASAPPARAAT WORDT GEPLAATST	NL - 4
2.2	AANBEVELINGEN BIJ DE METHODES TER VERMINDERING VAN ELEKTROMAGNETISCHE EMISSIES	NL - 4
3.0	BESCHRIJVING EN TECHNISCHE KENMERKEN	NL - 7
3.1	BESCHRIJVING	NL - 7
3.2	TECHNISCHE KENMERKENTYPEPLAATJE	NL - 7
3.3	DUTY CYCLE	NL - 7
3.4	KROMME VOLT - AMPERE	NL - 7
4.0	BEDIENINGSORGANEN: PLAATS EN FUNCTIE	NL - 7
4.1	PANEEL VOORKANT	NL - 7
5.0	INSTALLATIE	NL - 8
5.1	AANSLUITEN VAN HET LASAPPARAAT OP HET VOEDINGSNET	NL - 8
5.2	AANSLUITING KLAARMAKEN UITRUSTINGVOOR HET LASSEN MET BEKLEDE ELEKTRODE	NL - 8
5.3	AANSLUITING KLAARMAKEN UITRUSTING VOOR GTAW (TIG) LASSEN	NL - 8
6.0	INSTALLATIE EN ONDERHOUD	NL - 8

BELANGRIJK

DEZE HANDLEIDING IS BESTEMD VOOR BEDIENEND PERSONEEL MET ERVARING EN MOET VOLLEDIG DOORGELEZEN WORDEN ALVORENS HET APPARAAT IN GEBRUIK TE NEMEN. MOCHT HET U AAN ERVARING ONTBREKEN OF BENT U NIET VERTROUWD MET DE METHODE EN DE VEILIGE WERKING VAN DE INSTALLATIE, NEEM DAN CONTACT OP MET EEN DESKUNDIGE VAN ONS BEDRIJF.

ONDERNEEM GEEN POGINGEN OM DIT APPARAAT TE INSTALLEREN, IN BEDRIJF TE STELLEN OF ONDERHOUD ERAAN UIT TE VOEREN INDIEN U NIET DAARVOOR BENT OPGELEID EN ZONDER DEZE HANDLEIDING AANDACHTIG EN MET BEGRIP TE HEBBEN DOORGELEZEN. NEEM IN GEVAL VAN TWIJFELS OMTRENT DE INSTALLATIE EN HET GEBRUIK VAN DIT APPARAAT CONTACT OP MET DE FABRIKANT (KLANTENSERVICE).

1.0 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Het gebruik van apparatuur voor het uitvoeren van lasprocessen houdt gevaar in voor persoonlijk letsel en dat van anderen. Het bedienend personeel is verplicht de hier vermelde veiligheidsvoorschriften aandachtig door te lezen en na te komen. Het behoeft geen betoog dat een behoedzame operator, bewust van zijn taak en plichtsgetrouw, de beste beveiliging biedt tegen ongelukken. Lees onderstaande veiligheidsvoorschriften eerst aandachtig door alvorens het apparaat aan te sluiten, klaar te maken, te gebruiken of te verplaatsen.

1.1 INSTALLATIE VAN DE APPARATUUR

Het is derhalve van groot belang onderstaande voorschriften na te komen:

1. Installatie en onderhoud van de apparatuur moeten uitgevoerd worden in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving inzake veiligheidsvoorschriften.



2. Controleer de kabels van het stopcontact en de aansluitstekker op slijtage; vervang ze indien nodig. Voer regelmatig een onderhoudsbeurt aan de installatie uit. Maak gebruik van kabels met een geschikte doorsnee.

3. Sluit de aardingskabel zo dicht mogelijk bij de bedrijfsruimte aan. Gebruik van aardingskabels die aangesloten worden op draagconstructies van gebouwen of, hoe dan ook, op een zekere afstand van de bedrijfsruimte, verkleint de kans op goede werking en vergroot de kans op elektrische ontlading. Zorg ervoor dat de gebruikte kabels niet in de buurt van hijskettingen, kraankabels of overige elektrische leidingen lopen en deze niet kruisen.

4. Gebruik het apparaat absoluut nooit in de buurt van water. Controleer of de omliggende

ruimte goed droog is, evenals de aanwezige voorwerpen en de apparatuur zelf. Repareer eventuele waterlekage zo spoedig mogelijk. Spuit geen water of andere vloeistof op het apparaat; dit kan de veiligheid ervan in gevaar brengen.

5. Zorg ervoor dat onder spanning staande metaaldelen niet in aanraking komen met de huid of vochtige of natte kledingstukken. Controleer of werkhandschoenen en veiligheidskleding goed droog zijn!
6. Draag isolerende handschoenen en schoenen (rubberzool) tijdens het werken in een vochtige omgeving of op metalen ondergrond.
7. Schakel het apparaat uit tijdens elke pauze en telkens wanneer de stroom uitvalt. Onverwacht doorslaan kan oververhitting en brandgevaar veroorzaken. Laat het ingeschakelde apparaat niet onbewaakt achter.

1.2 BEVEILIGING BEDIENEND PERSONEEL EN DERDEN

Aangezien het lasproces een bron is van straling, geluidsoverlast, hitte en schadelijke gasen dienen bedienend personeel en derden de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om zich hiertegen te beschermen. Kom nooit in de buurt van elektrische lasboog of gloeiend metaal zonder afdoende bescherming. Indien de hier beschreven voorschriften niet worden nagekomen kan dit ernstig gevaar opleveren voor de gezondheid.

1. Draag veiligheidskleding: brandveilige werkhandschoenen, dik overhemd met lange mouwen, broek zonder omslag, hoge schoenen ter bescherming van de huid tegen boogstralen, vonken en gloeiend metaal en een lashelm of ander hoofddekseel voor lassers (ter bescherming van de haren).



2. Maak ter bescherming van de ogen gebruik van een geschikte bril (NR10 of hogere beschermingsfactor). Dek bovendien het gezicht, de oren en de hals af. Waarschuw de aanwezigen dat ze uit de buurt van de boogstralen en het gloeiend metaal blijven en hun ogen af wenden.



3. Maak gebruik van oorbeschermers, het lasproces brengt geluidsoverlast met zich mee en hindert degenen die zich in de bedrijfsruimte bevinden.

4. Draag altijd een veiligheidsbril met gesloten zijkant, in het bijzonder wanneer handmatig of mechanisch slak wordt verwijderd. Het kan namelijk gebeuren dat gloeiende slak tot op

grote afstand wegspringt. Let op collega's die in de bedrijfsruimte aanwezig zijn.

5. Scherm de lasruimte af met een brandveilige scheidingswand, aangezien de gloeiende stralen, vonken en slakken gevaar opleveren voor collega's of eventuele andere aanwezigen.



6. De flessen met persgas zijn gevaarlijk; raadpleeg de leverancier om ze te verplaatsen. Bescherm ze altijd tegen direct zonlicht, vlammen, temperatuurschommelingen en zeer lage temperaturen.

1.3 VOORKOMEN VAN BRAND EN ONTPLOFFINGEN



Gloeiende slak en vonken kunnen brand veroorzaken. Ook brand en ontplofingsgevaar kan voorkomen worden door onderstaande voorschriften op te volgen:

1. Zorg ervoor dat onderstaande brandbare stoffen afwezig zijn of scherm ze af met brandveilig materiaal: hout, zaagsel, kledingstukken, verf, oplosmiddelen, benzine, kerosine, aardgas, acetyleen, propaangas of gelijksoortige brandbare stoffen.
2. Voer geen snij- of laswerk uit op gesloten pijpen of bakken.
3. Voer tevens geen snijwerk uit op open pijpen of bakken, waarin stoffen bewaard worden of werden die, tengevolge van warmte of vocht, ontploffingen of andere gevaarlijke reacties kunnen veroorzaken.
4. Maak bakken of pijpen eerst leeg, reinig ze zorgvuldig en voer het laswerk zeer behoedzaam uit.
5. Zorg er met het oog op brandpreventie voor dat het volgende voorhanden is: brandblusapparaat, water, zand.

1.4 VERGIFTIGINGSGEVAAR



Rook en gassen, afkomstig van het lasproces, kunnen tengevolge van langdurig inademen schadelijk zijn. Volg daarom onderstaande voorschriften op:

1. Ventileer de bedrijfsruimte afdoende (d.m.v. luchting of afzuiging).
2. Zorg voor ventilatie door afzuiging tijdens het bewerken van de volgende stoffen: lood, beryllium, cadmium, zink, verzinkte of

geverfde delen en draag altijd een mondkapje ter bescherming.

3. Bij onvoldoende ventilatie wordt het gebruik van een zuurstofmasker aanbevolen.
4. Pas op met gaslekkage. Trage gassen zoals argon hebben een hogere dichtheid dan lucht en vervangen deze wanneer ze vrijkomen in kleine, gesloten ruimtes.
5. Het is een goede gewoonte dat, wanneer er gelast wordt in een nauwe ruimte (zoals b.v. in een verwarmingsketel, greppel e.d.), de lasser onder toezicht staat van iemand buitenaf en dat alle voorschriften omtrent ongevallenpreventie nagekomen worden.
6. Bewaar de gasflessen in een open ruimte.
7. Sluit de hoofdkraan voor gastoevoer altijd af wanneer de fles niet wordt gebruikt.
8. Voer geen laswerk uit in de nabijheid van ruimtes waar geverfd of ontvet wordt en waar tengevolge van dergelijke bewerkingen chloorhoudende koolwaterstof aanwezig is, waardoor in aanraking met de warmte en stralingen van de lasboog zeer giftig fosgeengas kan ontstaan.
9. Slechte ventilatie leidt tot vergiftigingsverschijnselen: irritatie van ogen, neus en keelholte. Houd in dit geval op met lassen en zorg voor betere ventilatie. Houd op met lassen in geval van aanhoudende lichamelijke ongemakken.

1.5 PLAATSEN VAN DE GENERATOR

De apparatuur dient geplaatst te worden volgens onderstaande voorschriften:

1. Bedieningsorganen en aansluitingen op het apparaat moeten gemakkelijk toegankelijk zijn voor de operator.
2. Plaats de apparatuur niet in een overdreven kleine ruimte: goede luchtdoorstroming is belangrijk voor de generator; vermijd een stof- en vuile omgeving, zodat de installatie geen stofdeeltjes kan aanzuigen.
3. Het apparaat (inclusief de kabels) mag de doorgang en het werk van anderen niet verhinderen.
4. De generator moet veilig en stevig worden opgesteld, zodat hij niet kan omvallen.
5. Wanneer het apparaat op een zekere hoogte wordt geplaatst, bestaat het gevaar dat hij omvalt.